

SPANNUNGSANFORDERUNGEN

SPANNUNG		35 Hz	40 Hz	45 Hz	50 Hz	55 Hz	60 Hz	65 Hz
		28 lbs	32 lbs	35 lbs	40 lbs	43 lbs	45 lbs	48 lbs
		13 kg	15 kg	16 kg	18 kg	19 kg	20 kg	22 kg
Nabenschaltung	Fahrrad, E-Bike mit vorderseitigem Nabenmotor							
	Mittelmotor-E-Bike-System							
Nicht-Nabenschaltung	MTB, Getriebe, Getriebemittelmotor, Cargo, Single-Speed, Tandem, E-Bike mit rückseitigem Nabenmotor							



Zeigt die empfohlene Spannungseinstellung an.



Annehmbarer Spannungsbereich; die Spannung muss möglicherweise innerhalb dieses Bereichs eingestellt werden, sollte jedoch niemals niedriger als der vorgegebene Mindestbereich sein.



Eine höhere Spannung als der empfohlene Bereich kann die Schaltleistung, die Lebensdauer des Triebstranglagers und die Systemeffizienz beeinträchtigen.



Die Spannung sollte niemals niedriger als die Mindestspannung sein, da dies zu Zahnübersprung und verkürzter Riemenlebensdauer führen kann.

Die anfängliche Spannung bei der Montage kann während der ersten 200 km leicht abnehmen. Eine höhere Montagespannung gleicht diese Reduzierung aus. Antriebe mit Federspannrollen erfüllen die Anforderungen an die reguläre Spannung nicht. Wende dich an den Fahrradhersteller, um fahrradspezifische Informationen zu erhalten.